（2） コーナーカンバン Assy の蛍光灯を外す
ー必ず技術者が行ってくださいー

⚠ 警 告

- 作業者や他の人が感電や事故、ケガをしないように、および電気回路破損防止のため、必ず作業するステーションの電源スイッチを OFF にしてから行ってください。
- コーナーカンバンの重量は約25kg あります。取り付け・取り外しの際は、事故防止のため 2 人以上の人数と作業スペースを確保してください。
- コーナーカンバンの取り外し・取り付けは高い位置での作業になるため、踏み台を用意してください。無理な体勢で作業を行うと、ケガや機械の破損の原因になります。

⚠ 注 意

- 蛍光灯およびグローランプは、電源 OFF 直後は高温になっています。
  作業時には、十分に注意してください。

1 コーナーカンバンAssyを取り外します（取扱説明書P-517「8-4-24(1) コーナーカンバン Assy の取り外し・取り付け」参照）。

2 メインカンバン Assy を取り外します（取扱説明書 P-514「8-4-23(1) メインカンバン Assy の取り外し・取り付け」参照）。

3 蛍光灯（30W）を外します。



4 コーナーカンバン Assy の取り付けは、逆の手順で行ってください。